



شرکت نهرآب گستر اشتهارد (سهامی خاص)
تولید کننده شیرآلات و اتصالات صنعتی تحت فشار



راهنمای نگهداری، نصب و بهره برداری

شیر کشویی

شرکت نهرآب گستر اشتهارد

الف – لطفاً نکات ذیل را برای نگهداری در انبار رعایت بفرمایید:

- ۱- شیر را تا قبل از موقع نصب حتی الامکان در بسته بندی کارخانه نگهداری فرمایید.
- ۲- شیر را در محل خشک و دور از تابش خورشید و عاری از گرد و غبار (محل سر پوشیده) نگهداری فرمایید.
- ۳- در صورتیکه شیر بیش از مدت ۲ سال در انبار نگهداری شده باشد لازم است مجدداً تست و کنترل گردد.

ب – لطفاً نکات ذیل را قبل از نصب شیر رعایت فرمایید:

- ۱- از تمیز بودن سطوح فلنج های لوله اطمینان حاصل فرمایید.
- ۲- پس از خارج نمودن شیر از بسته بندی مربوطه و قبل از نصب، از تمیز بودن داخل لوله و داخل شیر مطمئن شوید.
- ۳- در اطراف محل نصب شیر باید فضای کافی برای انجام عملیات لازم وجود داشته و در صورت نصب شیر در فضای باز باید از تاثیرات عوامل جوی مصون باشد.
- ۴- فلنج های لوله باید نسبت به یکدیگر موازی و در یک راستا قرار گرفته و هیچ گونه نیرویی نباید از طرف لوله به شیر وارد گردد.

ج – لطفاً نکات ذیل را هنگام نصب شیر رعایت بفرمایید:

- ۱- این شیر از نوع شیر قطع و وصل بوده و استفاده آن برای مدت طولانی در حالت نیمه باز ، می تواند باعث صدمه به شیر گردد.
- ۲- جهت جریان سیال می تواند از هر دو طرف باشد.
- ۳- برای حمل و نقل و بلند کردن شیر و بمنظور جلوگیری از صدمه به پوشش آن از طنابهای پلی استر-کنف و یا تسمه های نخی استفاده نمایید. استفاده از سیم بکسل و یا غیره، مجاز نمی باشد.
- ۴- فاصله بین فلنج های لوله باید به اندازه طول شیر به اضافه دو برابر ضخامت گاسکیت باشد، تا در موقع قرار دادن شیر بین فلنج های لوله لاستیک های تخت (گاسکیت) صدمه نبیند.

د – لطفاً نکات ذیل را پس از نصب شیر رعایت بفرمایید:

- ۱- پس از نصب، شیر باید به آسانی باز و بسته شود.
- ۲- باتوجه به متناسب بودن قطر فلکه شیر، استفاده از اهرم جهت بستن غیر مجاز می باشد.
- ۳- رعایت حداکثر فشار و درجه حرارت الزامی است.
- ۴- در صورتی که روکش لاستیک زبانه شیر EPDM باشد از تماس آن با روغن و یا گریس باید جلوگیری شود.